

重要说明

请务必遵循正确的安装和充气程序
避免零件永久损坏。

如未遵守这些程序，保修将会失效。


STOP**STOP**

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下
给空气弹簧充气可能会导致车重分布不均
从而导致零件过早失效。



错误安装示例

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下给空气弹簧充气，可能会导致车辆重力分布不均，从而造成压接环故障



空气弹簧顶胶或底座断裂

如果空气弹簧未正确安装入位或未遵循正确的充气程序，顶胶和/或底座可能会断裂。



Arnett®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)