




此套件中随产品提供了一个新的空气悬架压缩机继电器。
如未能使用随产品提供的继电器更换旧继电器
可能导致产品损坏和/或保修失效。



继电器位于行李箱的右前侧

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)。