



注意



在给空气弹簧加压之前
务必确保空气弹簧位于正确的上、下安装点位

弹簧未正确安装就位可能会导致部件损坏并造成保修失效

错误安装示例



Arnott™

Suspension Products

Arnott 美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993
321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

Arnott 欧洲公司:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580

德国: +31 85 2087 438

英国: +44 203 3186 124

比利时: +32 258 846 90


西班牙: +34 91 901 10 56

法国: +32 78 48 46 93

电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧




支柱总成




减震器




压缩机




干燥器



螺旋弹簧
转换套件



电磁阀



车身高度传感器