

Montage- anleitung

AS-2888
ARNOTT
VORDERRAD-LUFTFEDERBEIN
JAGUAR XJ SERIE (X350/X358)



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Arnott®-Luftfederungsprodukts. Wir bei Arnott Incorporated sind stolz darauf, Ihnen ein hochwertiges Produkt zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unser Produkt.

Ein korrekter Einbau ist Voraussetzung, um die Vorteile dieses Systems voll nutzen zu können. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um diese Einbauanleitung zu lesen, bevor Sie mit dem Einbau der Komponenten in das Fahrzeug beginnen. Der Ein- und Ausbau von Luftfederungskomponenten sollte nur von Profis mit gesetzlich anerkannten Qualifikationen durchgeführt werden.

Bei der Montage des neuen Luftfederungssystems ist es genauso wichtig, die einschlägigen Sicherheitsregeln zu kennen und zu befolgen. Dies beinhaltet die Verwendung von zugelassenen Hebevorrichtungen, Fixieren des Fahrzeugs und das Isolieren bzw. Trennen von gespeicherten Energien (Stromversorgung, Druck), um Verletzungen und materielle Schäden zu verhindern.

"Engineered to Ride, Built to Last™"



WARNUNG: Das Luftfederungssystem steht unter Druck (bis zu 10 bar, oder 150 lbf/in). Vor der Zerlegung sicherstellen, dass der Druck im System vollständig abgebaut und die Stromversorgung des Luftfederungssystem komplett abgetrennt ist. Das System vor Eindringen von Schmutz und Fett schützen. Vor Arbeiten am Luftfederungssystem stets die einschlägige persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Ohren- und Augenschutz anlegen.

Arnott® bürgt für die Qualität der Produkte. Bei Fragen oder Problemen mit einem Arnott-Produkt bitte Arnott während der normalen Geschäftszeiten unter 800-251-8993 anrufen oder eine E-Mail an techassistance@arnottinc.com senden. (In der EU bitte +31 (0)73 7850 580 anrufen oder E-Mail an info@arnotteurope.com senden)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Durch Lesen dieser Anleitung stimmen Sie den Bedingungen der allgemeinen Verzichtsklausel, dem Haftungsverzicht und der Haftungsfreistellung zu. Der vollständige Text ist einsehbar unter www.arnottinc.com.

- Nicht unter -15°C (5°F) bzw. über 50°C (122°F) lagern.
- Schäden an Luftleitungen und Kabel vermeiden.
- Der Aus- und Einbau darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Diagnosesoftware des Fahrzeugherstellers verwenden.

VORSICHT: Falls die Arbeiten nicht entsprechend den Anweisungen oder in einer anderen Reihenfolge durchgeführt werden, können Schäden am Fahrzeug und am Luftfederungssystem entstehen.



Um bei Arbeiten an elektrischen Komponenten etwaige Schäden durch Kurzschluss zu vermeiden, die Batterie gemäß der Betriebsanleitung abklemmen.



Die korrekten Anhebepunkte und zusätzliche Pflege-, Sicherheits- und Wartungsanweisungen der Betriebsanleitung bzw. dem Werkstatthandbuch des Fahrzeugs entnehmen oder beim Fahrzeughändler erfragen. Keinesfalls Arbeiten unter dem Fahrzeug ausführen, solange es nicht angemessen abgestützt ist, da schwere Verletzungen und Tod drohen.

AUSBAU DES LUFTFEDERBEINS

1. LENKUNG IN GERADEAUSSTELLUNG BRINGEN.
2. FAHRZEUG AUFBOCKEN.
3. VORDERRAD ABMONTIEREN.
4. MUTTER DER STABILISATOR-KOPPELSTANGE ENTFERNEN UND STANGE VOM UNTEREN QUERLENKER ABTRENNEN. (ABBILDUNG A)



ABBILDUNG A

5. KUGELGELENKMUTTER DES OBEREN A-LENKERS ENTFERNEN UND KUGELGELENK DES OBEREN A-LENKERS VOM ACHSSCHENKEL ABTRENNEN. (ABBILDUNG B)



ABBILDUNG B

6. UNTERE STOßDÄMPFERSCHRAUBE ENTFERNEN. (ABBILDUNG C)



ABBILDUNG C

7. STECKVERBINDER OBEN AM STOßDÄMPFER LÖSEN (ZUM LÖSEN DIE SEITEN DES STECKVERBINDERS EINDRÜCKEN). (ABBILDUNG D)




ABBILDUNG D


8. LUFTLEITUNG VOM RÜCKSCHLAGVENTIL ABTRENNEN. LUFTLEITUNGSNIPPEL VON LUFTSCHLAUCH ENTFERNEN UND ENTSORGEN.

AUSBAU



Vor dem Einführen der vorhandenen Luftleitung in den neuen Luftanschluss muss der alte Original-Luftleitungsrippe entfernt werden.

HINWEIS: KRATZER UND/ODER TIEFE SCHNITTE IN DER LUFTLEITUNG KÖNNEN ZU UNDICHTIGKEITEN FÜHREN. LUFTLEITUNG VOR DEM EINFÜHREN PRÜFEN. EINE BESCHÄDIGTE LUFTLEITUNG MUSS AUSGETAUSCHT WERDEN.



OE-LUFTLEITUNGSNIPPEL

GEWINDENIPPEL DIE LEITUNG HOCHSCHIEBEN, DIE MUFFE AUFSPREIZEN UND ENTFERNEN

LUFTNIPPEL VON DER LUFTLEITUNG SCHIEBEN

LUFTLEITUNG IST BEREIT FÜR EINBAU

9. DIE VIER (4) MUTTERN DES FEDERBEINLAGERS LÖSEN UND ENTFERNEN. (ABBILDUNG E)




ABBILDUNG E

10. LUFTFEDERBEIN AUS FAHRZEUG ENTFERNEN.

11. AUSBAU IST ABGESCHLOSSEN.

EINBAU DES LUFTFEDERBEINS



Beim Einbau alle Muttern und Schrauben gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers festziehen. Muttern des oberen Stehbolzens auf 25 Nm (18 lb ft) festziehen.



Den Luftanschluss nicht vom Luftfederbein entfernen. Anderenfalls entstehen Schäden und/oder Garantieverluste. Den weißen Transportsicherungsstift vom neuen Luftanschluss entfernen und die Luftleitung bis Anschlag einführen.

1. DER EINBAU DES LUFTFEDERBEINS ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE DES AUSBAUS MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN, SOFERN ZUTREFFEND.