

Byte av skruvarna V49041 MS02 för remskivorna VD1080/1095/1129/1201 och kuggremskiten CT1140K1/K2/WP1/WP2, CT1110K1/K2/WP1, CT1138K1/WP1, CT1142K1/WP1

Problem

Låsvätskan som appliceras på skruvgängan kan ansamlas i vevaxelns gängor, vilket gör det extremt svårt att lossa och fästa skruvarna. Detta kan leda till brott på skruven.



Lösning

En mutterdragare får inte användas för att lossa eller dra åt skruvarna. Att använda en mutterdragare ökar risken för att skruven bryts av. Lås svänghjulet med de avsedda specialverktygen.

0188-X



0188-Y



0188-F



Värm skruvhuvudet försiktigt med en varmluftspistol.
Se till omgivande delar inte skadas av värmen.



Lossa skruven. Om motståndet är för stort,
skruva in skruven lite till och värm den försiktigt igen.



När du har skruvat ur skruven, rengör gängan i vevaxeln
med en M14 x 1,5 gängtapp för att ta bort eventuella rester av låsvätska,
för att det ska vara lättare att skruva i den nya skruven.

