


2
Pripremite kvačilo za montažu:

- Nanесите малку количину масти урезе главине, окојно 5 mm од краја главине.
- Nanесите малку количину масти у лежај изклучувања (унутрашни промјер и подручје додира со вилицом) и на окретну точку вилице.
- Ставете ламелу кваčila у замишњак помоћу средства за центрирање.
- Причврстите јединицу покlopца и поравнайте помоћу колчића те руно стегнете 3 вијка у куту 120° те тада пре контролирайте да ли ламела кваčila остане у стабилној позицији те да ли је добро центрирана помоћу средства за центрирање.
- Користите вијке (M8x1,25).

Nanesite manju količinu masti

Sredstvo za centriranje

1
Nakon demontaže mjenjača sa motora:

- Prekontrolirajte бртвљење зглобне осовине мјенјача: Prekontrolirajte да ли је уље onečisto zamašnjak. Ukoliko se utvrdi истjecanje уља након демontaže zamašnjaka, neophodno је промјенити прстен бртвљења зглобне осовине.
- Prekontrolirajte ureze улазне осовине мјенјача, те контролирайте да ли slučajno nisu oštećeni ili pokazuju prekomjernu utrošenost по duljini ureza.
- Blokirajte okretanje zamašnjaka i demontirajte zatezne вијке zamašnjaka.
- Prekontrolirajte бртвљење улазне осовине мјенјача: Prekontrolirajte, да ли не istječe уље из мјенјача. Ukoliko se utvrdi истечење уља након демontaže zamašnjaka, neophodno је промјенити прстен бртвљења зглобне осовине.
- Prekontrolirajte систем isključivanja kvačila
 - Prekontrolirajte површину главне чахуре: Nisu видљиви знакови prekomjerne utrošenosti.
 - Prekontrolirajte вилцу kvačila: Prekontrolirajte prekomjernu utrošenost.
- Prekontrolirajte да ли се добро креће потисна šipka код валика kvačila након притиска, те да ли овде не долazi до истечења уља.

5
Montirajte mjenjač


- Prekontrolirajte prisutnost водећих колчића и колико су оштећени.
- Ставите мјенјач коаксијално са зглобном осовином мјенјача и осигурите масу мјенјача прикладним алатом.
- Гурните улазну осовину мјенјача у главину с урезима lamele kvačila.
- Осигурите уметање улазне осовине без примјене сile. У случају потребе окрените зглобну осовину тако да се олакша монтажа улазне осовине.

Tijekom montaže neophodno je ograničiti opterećivanje potisne pločice kvačila mase ovdje ovješenog mjenjača.


- Prekontrolirajte да ли мјенјач има правilan kontakt са блоком мотора те да ли су исправно стављени колчићи за центрирање.
- На крају причврстите мјенјач за блок мотора и стегнете вијке одговарајућим затезним моментом.

3
Pričvrstite zamašnjak i kvačilo:

- Ставите нови замишњак Valeo опрезно и центрирайте га на зглобну осовину те притегинте вијке (M12x1.25-6h, шесторукотна глава) постепено повећавјајте момент у попречном redoslijed, вијци се не smiju prekomjerno pritezati. Neophodno је ограничити prekomjerno pritezanje. Zatezni moment: 60 Nm + 90°


4
Pričvrstite lamelu kvačila i ležaj isključivanja:

- Ставите ламелу kvačila у замишњак помоћу средства за центрирање (види слике).
- Причврстите јединицу покlopца и поравнайте помоћу колчића те руно стегнете 3 вијка у куту 120° те тада пре контролирайте да ли ламела kvačila остане у стабилној позицији те да ли је добро центрирана помоћу средства за центрирање.
- Опредно стегнете сваки вијак тако да поступјете redoslijed по-пречног притеzanja jednako као код стезања вијака замишњака. Руки танjuraste opruge bi se по могућности требали помичати ravnomjerno. Поновите цјели поступак отприлике три пута. Користите вијке M8x1,25.
- Завршице причвршење затезним моментом 25 Nm помоћу моментног ključa uz поštivanje gore navedenog redoslijeda.
- Монтирайте лежај isključivanja на главну чаху te пре контролирайте исправно помicanje.


6
Nakon montaže

- Prekontrolirajte исправан рад kvačila:
- Isključite i opet uključite kvačilo tijekom prebacivanja preko svih stupnjeva prebacivanja (uključivo unazad)
 - Prekontrolirajte да ли се поjavljuje nenormalna buka prilikom uključivanja и isključivanja kvačila.
 - Kod neutralnog stupnja повећавајте окретаје мотора на 4 000 ok./min te пре контролирайте да ли се поjavljuje nenormalna vibracija или buka.
 - Prekontrolirajte да ли kvačilo prilikom vožње nenormalно klizi.